



infanti®

EPIC 360°

CARRINHO

0 - 15 kg



Leia este manual com atenção e guarde para futura referência

STR032

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (**totalizando 2 anos**), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site:

www.infanti.com.br/registro

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Infanti reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **www.infanti.com.br/termos-de-garantia**

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.infanti.com.br/atendimento

Registro





Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.infanti.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Carrinho Epic 360° STR032**, Infanti
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail


	Apresentação	6
	Montagem	8
	Cinto	12
	Uso	14
	Fechamento	18
	Travel system	19
	Limpeza e manutenção	21
	Atenção	22

Apresentação


1. Capota com quebra sol
2. Barra frontal
3. Cinto de segurança
4. Trava de giro da roda
5. Botão para remover a roda dianteira
6. Rodas da frente
7. Ajuste de altura
8. Botão para abrir ou remover a barra frontal
9. Alavanca para retirar o assento
10. Trava de transporte
11. Rodas traseiras
12. Adaptadores
13. Manopla
14. Alavanca de inclinação
15. Visor
16. Bolso
17. Abertura do cesto
18. Trava para retirar as rodas traseiras
19. Ajuste de ângulo da manopla
20. Sistema de travas do fechamento
21. Freio




Montagem



1A. Solte a trava de transporte na lateral.




1B. Abra a estrutura conforme indicado na imagem.




1C. Levante a manopla até travar.

2A. Encaixe o pino das rodas dianteiras na estrutura.




2B. Para soltar pressione o botão de liberação e puxe para fora.




3A. Encaixe os pinos das rodas traseiras no mancal.

- Verifique se todas as rodas estão presas antes do uso.





3B. Para soltar a roda puxe a trava metálica na parte de baixo do mancal.




4A. Prenda os encaixes plásticos da capota nos pinos da estrutura e pressione para fixar.

4B. Localize o zíper na capota e na parte inferior do assento e prenda-o.







4. Encaixe o assento na estrutura até ouvir “click”.




5. Para remover o assento pressione as alavancas laterais e puxe para cima.



6A. Encaixe a barra frontal nas aberturas localizadas nas laterais do assento.







6B. Para abrir, pressione os botões embaixo da barra e levante-a.

- Para fechar encaixe-a novamente e empurre.
- É possível abrir e fechar a barra para facilitar acomodar ou retirar a criança.

Cinto



1. Para fechar o cinto:



Deslize as duas fivelas A e encaixe nas fivelas B.



Em seguida empurre o conjunto formado por A+B e encaixe na fivela C, até ouvir um click.

• Para ajustar a largura dos cintos:

Puxe as tiras através dos passantes plásticos até obter o ajuste desejado.

2. Para abrir os cintos pressione o botão no centro da fivela e separe as partes.





3A. Para trocar a altura do cinto:


Desprenda o velcro da capa atrás do encosto, localize a extremidade da tira e passe-a pela abertura para a frente.

3B. A altura ideal dos cintos é a mais próxima possível da altura dos ombros da criança.

Uso

Moisés:

Do nascimento até 6 meses.



Sentado:

A partir dos 6 meses.



1. Inclinação do assento:


Para ajustar pressione a alavanca na parte superior do encosto e leve até a posição desejada.


- O encosto e o assento ajustam-se simultaneamente.



2. Giro das rodas dianteiras:


- Pressione para baixo para travar.
- Levante a trava para liberar o giro.






3. Freios:

- Pressione para baixo para frear o carrinho e pressione para cima para liberar o movimento.




4. Altura da manopla:

Segure o botão em baixo da manopla e leve para a posição desejada.




5A. Ajuste da capota:

Para ajustar a capota puxe-a para a frente para abrir e para trás para fechar.




5B. Para utilizar a aba de sol, puxe-a para frente, para guardar, dobre-a para dentro da capota.




5C. Levante o tecido na parte de trás para abrir o visor da capota.

Giro 360° do carrinho:


6A. Puxe o ajuste do ângulo da manopla.




6B. Coloque a manopla no ângulo de 90 graus.





6C. Gire a manopla com as duas mãos até o assento ficar na posição inversa.



6D. Abaixe a alça na posição original e certifique-se de que esteja travada.








ATENÇÃO: a função moisés é indicada para crianças de até 6 meses ou que ainda não consigam sentar-se ou apoiar-se sobre os joelhos.

NUNCA carregue o moisés pela barra frontal com a criança dentro dele. Utilize o moisés **SOMENTE** acoplado a estrutura do carrinho.

Fechamento




1. Puxe a alavanca e retire o assento da estrutura.




2. Puxe o ajuste do ângulo da manopla e desça até a posição mais baixa.

3. Pressione o botão e puxe a alavanca de fechamento até o carrinho se fechar completamente.




Compatível com **bebê conforto Zion DRC001/INF**
(vendido separadamente)

AVISO: os adaptadores têm uma única posição correta de encaixe. O botão de desengate deve ficar voltado para frente do carrinho.




1. Encaixe os adaptadores no carrinho. Pressione até ouvir um click.
- Encaixe o bebê conforto sobre os adaptadores. Atente-se ao clique que indica o travamento.

ATENÇÃO: certifique-se de que o encaixe foi feito corretamente e o bebê conforto está bem preso.




IMPORTANTE: o bebê conforto deve ser utilizado sempre voltado na direção dos pais.



2. Para retirar o bebê conforto pressione os botões de desengate na lateral do carrinho e levante pela alça.

Atenção: mantenha os adaptadores fixos no bebê conforto para maior praticidade ao acoplar novamente no carrinho.



3. Caso necessite remover os adaptadores do bebê conforto pressione o botão próximo da alça e puxe para baixo.

Limpeza e manutenção

Para garantir a segurança do seu bebê, verifique e mantenha a manutenção, inspecionando periodicamente o produto em busca de peças soltas ou componentes quebrados.

Remova as rodas, limpe-as e lubrifique se necessário.

O tecido do assento e da capota podem ser removíveis da estrutura. Para mais informações acesse:



Não lavar / Não alvejar/não branquear / Não usar secadora /
Secagem vertical / Não passar a ferro / Não limpar a seco.





IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso de até 15 kg.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Utilize sempre cinto de segurança.

-22-

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm.

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado. (1 criança)

ATENÇÃO: Acione os freios durante o carregamento e o descarregamento de crianças.

ATENÇÃO: Inspeccione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.

Declaramos que acessórios que não foram aprovados pelo fabricante não podem ser utilizados.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

PT

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

ATENÇÃO: A capota minimiza os efeitos dos raios solares, mas evite longos períodos de exposição da criança ao sol. Passe protetor solar de

-24-

acordo com a indicação médica.
Carga máxima do cesto é de 2 kg.
Este carrinho está de acordo com a
norma ABNT NBR 14389: 2010

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes – RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir
do produto
