


NEXUS

Carrinho de passeio

0 - 15 kg

cosco®




KDD-6798

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO

Este carrinho acompanha uma capa para o bebê conforto Wizz




A	manopla
B	extensor de capota
C	trava de transporte
D	cesto
E	rodas de trás
F	rodas da frente
G	capota

H	bandeja
I	cinto de segurança
J	apoio para os pés
K	controle de giro das rodas
L	adaptadores para uso com bebê conforto

**ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 14389**

MONTAGEM




1. Para abrir, solte a trava de transporte na lateral.



2. Levante pela manopla, até que fique aberto e travado.

3. Rodas frontais: Encaixe as rodas na estrutura, com a peça vermelha do controle de giro para frente, até ouvir um click.

- Para retirar as rodas frontais pressione o botão metálico e puxe até se soltarem.





4. Rodas traseiras: Encaixe as rodas traseiras no eixo metálico, preste atenção no encaixe também do pino da trava de freio que deve coincidir com os espaços de encaixe da roda.





3

- Siga a ordem: uma arruela, a roda, outra arruela e o clip metálico para prender. Finalize encaixando as calotas.



- Insira o conjunto montado na estrutura com os freios virados para fora.


- Para retirar, pressione os botões metálicos e puxe o conjunto das rodas traseiras, até que se solte da estrutura.






- Insira a conjunto montado na estrutura com os freios virados para fora.

- Para retirar o conjunto de rodas traseiras pressione os botões metálicos e puxe o conjunto até que se solte da estrutura.

5. Insira a bandeja nas duas aberturas da estrutura.




- A bandeja possui um suporte que pode ser usado para apoiar celulares, tablets ou livros. Para prender use o gancho da bandeja.




1. A roda frontal possui controle de giro. Pressionando para baixo o pino vermelho as rodas só se movimentam para frente, posicionando o pino para cima elas ficam com o movimento livre.

2. Para acionar o sistema de freios coloque para baixo o eixo entre as rodas de trás. Para liberar o movimento, posicione para cima.







3. Capota:

- Para abrir e fechar a capota puxe ou empurre sua extremidade.
- A capota pode ser ampliada. Em sua lateral encontra-se um zíper, abra e puxe a extremidade da capota.
- Para abrir ou fechar o visor da capota, prenda ou solte o velcro.



4. O apoio dos pés pode ser ajustado em até 3 alturas. Pressione simultaneamente os 2 pinos na parte de baixo, nas laterais do apoio e leve para cima ou para baixo, na altura que desejar.







5. Para reclinar o carrinho, localize no verso do assento a tira com uma peça plástica. Pressione o botão da peça, ao mesmo tempo em que a leva para cima ou para baixo.


6. Uso do cinto de segurança:

- Encaixe os ganchos das tiras de ombro nas alças da fivela.
- Encaixe as duas partes da fivela para fechar.
- Para ajustar a largura puxe as tiras pelas fivelas até o comprimento desejado.
- Pressione os botões no meio da fivela para abrir.




7. Troca de altura do cinto:

- Abra a fivela, separe suas partes e desprenda os apoios de ombros.



- Passe as tiras do cinto para trás, pelas aberturas do colchonete.
- No encosto há duas tiras horizontais para controlar a altura do cinto. Para a menor altura o cinto deve passar entre essas tiras. Para a altura maior o cinto deve passar por fora dessas tiras.
- Volte a passar as tiras do cinto para frente pelas aberturas do colchonete.

USO COM O BEBÊ CONFORTO



- Este carrinho é compatível com o bebê conforto Wizz - nº de série DRC001/COS

1. Incline o encosto para a posição deitada.




2. Retire a bandeja, pressionando os botões nas extremidades internas e puxando para fora até soltar da estrutura.

3. Encaixe os adaptadores em cada lado da estrutura do carrinho, empurrando para baixo.






- Os adaptadores se encontram armazenados no bolso interno do cesto.

4. Encaixe o bebê conforto nos adaptadores, virado para os pais. Certifique-se de que ele está bem preso, antes de usar.

5. Para soltar o bebê conforto, pressione os 2 botões vermelhos nas laterais e puxe para cima pela alça, até soltar.



FECHANDO O CARRINHO



1. Feche a capota.

2. Retire os adaptadores.

3. Coloque o apoio de pés para baixo.

4. Puxe as duas alavancas

em cada lado da manopla.

5. Leve o carrinho para trás, até que se feche.

6. Prenda a trava de fechamento na lateral da estrutura.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Este produto requer manutenção regular para seu correto desempenho. Inspeccione rodas, travas, freios, cintos e juntas para garantir que estejam limpos, seguros e em pleno funcionamento.
2. Se as peças ficarem rígidas ou difíceis de operar, verifique se não é sujeira. Caso continue com dificuldade, tente aplicar um pouco de lubrificante de silicone.
3. Após a exposição a condições úmidas, seque com um pano macio e deixe totalmente aberto em um ambiente arejado. Guarde em local seco.
4. Não deixe na luz solar por períodos prolongados de tempo, alguns tecidos podem desbotar.
5. O colchonete pode ser lavado a mão, para retirá-lo abra os cintos e solte os apoios para os ombros.



- As partes têxteis não removíveis podem ser limpas com pano úmido ou esponja e detergente neutro.
- Nunca use alvejantes e ferros de passar.
- Não secar em tambor.
- Não lavar a seco.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO (1 CRIANÇA).

ATENÇÃO: ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

ATENÇÃO: INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO
PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR
CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 2 KG.

ATENÇÃO: A CAPOTA MINIMIZA OS EFEITOS DOS
RAIOS SOLARES, MAS EVITE LONGOS PERÍODOS
DE EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AO SOL. PASSE
PROTETOR SOLAR DE ACORDO COM A INDICAÇÃO
MÉDICA.

GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 6 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 6 meses (totalizando 1 ano), solicitamos que em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: <https://www.coscokids.com.br/registro>

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida. Validade indeterminada.

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Nexus KDD-6798, Cosco
- Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.coscokids.com.br/atendimento



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

20220519 REV6